

Since 1976

**KOCOM**

[www.kocom.co.kr](http://www.kocom.co.kr)



## K6B Color Touch Videophone


K6B 비디오플 사용 설명서

**K6B VP-10STE/10STE[G]**

Touch Screen Home automation System

# K6B VP-10STE/10STE[G]

25.4cm(10") 디지털 컬러 LCD 터치 비디오판




- 콤팩트한 슬림형 디자인
- 10인치 디지털 컬러 LCD 모니터
- 사용이 간편한 GUI 터치 스크린 적용
- 방문자 통화 및 문열림 기능 / 경비실과 로비폰 통화 기능
- 현관 카메라 · 로비폰 모니터링 기능
- 주장치(중계기) 없이 연동 기능 (다세대 모드)
- 외출 설정에 따른 시큐리티(센서) 연동 동작
- UTP 8선으로 시스템 연동
- K6B 주배선 연결 상태 진단 기능  
(다세대 모드시 K6B 로비폰에서 실행)
- 주장치 연동시 옵션으로 택배 알림 및 차량 입차 알림 기능
- 서브폰, 주방TV폰, 육실플 연동 기능
- 슬림한 매립형 설치 방식 (K6B VP-10STE/10STE[G])




## 방재 기능

위급한 상황이 발생했을 경우 경보음이 울려 비상상황을 댁내에 알려 주는 기능입니다.




## 조회 기능

생활편의를 위해 정보를 제공하는 기능입니다.




## 설정 기능

각 기능들의 다양한 설정 기능입니다.




## 외출 기능

생활편의를 위해 외출 모드를 설정할 수 있는 기능입니다.



## 통화 기능

문 밖의 방문객, 경비/관리실, 단지내 통화 등 호출/통화 및 문열림에 관한 기능입니다.



## 에너지 기능

세대의 에너지 사용량 정보를 제공하는 기능입니다.

※ 세대마다 단말기는 다를 수 있습니다.

※ 안전한 사용을 위하여 주의사항을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.

※ 본 메뉴얼의 세부 조작 사항은 추후 제품의 기능 및 편리성 개선 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

# 안전상의 주의

안전하게 사용하기 위해서는 꼭 지켜주세요.

- 다 읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 안전상 주의에 나타나 있는 내용은 소비자가 구입하신 상품의 사양에 포함되어 있지 않는 항목도 기재되어 있습니다.
- 잘 읽으신 후 올바르게 사용하시고 의문사항은 A/S 센터로 문의하십시오.
- 바로게 설치하기 위해서는 꼭 읽어 주시고 사양에 맞게 설치하십시오.

## 그림 표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품에의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른 사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러 가지 그림 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 도면 기호의 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.

## 도면기호의 의미

	절대로 하지 말라는 표시입니다.		이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우를 표시합니다.
	이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 부상을 입을 가능성이 있는 경우 혹은 물질적 손실의 발생이 상정되는 경우를 표시합니다.		
	반드시 지시에 따라 행동하라는 표시입니다.		이 표시는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고를 포함)를 촉구하는 내용을 표시합니다.
	이 표시는 분해금지할 것을 표시합니다.		

## 주의

### ▶ 설치시의 주의

- 전원의 배선 공사는 전기공사 기사 등의 자격자가 한다라고 법률로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 훈들리는 테이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손의 원인이 됩니다.
- 방수형의 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.
- 통신선의 배선공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 통신선은 전기설비 기준 등에 따라서 전원선으로부터 떨어져서 설치해 주십시오. 훈접한 경우 화재, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 비가 오는 장소나 습기가 많은 장소에 통신선을 설치하면 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 벽걸이형의 기기에 벽걸이쇠가 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오. 벽걸이쇠가 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.
- 벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 벽걸이형 장치는 낙하하지 않게 설치해 주십시오. 지진 등으로 낙하될 경우 상처의 원인이 됩니다.

### ▶ 보수점검시의 주의

- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다. 필요에 의해 내부의 청소, 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 기기에 손을 넣을 경우는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내린 후 행동하여 주십시오.
- 기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼 주십시오. · 전원선이 단자 등으로 접속되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.
- 젖은 물건 벤젠, 신나, 뜨거운 물에 주의해 주십시오. · 세제를 스프레이 등으로 기기에 직접 사용하지 마십시오.
- 올바른 건전지로 교환하지 않으면 폭발 우려가 있습니다. 동일 형명 또는 동등 제품 이외의 건전지로는 절대 교환하지 않아야 합니다.

## 경고

### ▶ 시공상의 주의

- 욕실안이나 세탁기의 가까운 곳 습기, 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 조리대, 가습기, 허터 등의 가까운 곳 유연, 열기, 습기가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유화수소가스 등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 약품등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 무거운 것을 올려놓거나 가열하거나 잡아당기면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 상처를 내거나 파손하거나 가공하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 플러그를 뺄 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드의 피복이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 코드의 손상으로 화재, 감전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 잡고 빼주세요. · 젖은 손으로 플러그를 빼지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 본체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른 기기 전원으로 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.
- 방수성의 성능표시가 없는 기기는 누수가 있는 장소에 설치하지 마십시오. 전원을 넣은 채 공사를 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- A/C 개폐기 설치시 누전, 감전의 요인(철대문 또는 전기가 통하는)을 제거 후 시공하십시오. 전원을 반드시 차단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.
- 기존 배선을 사용할 경우는 적합한지 확인하시고 설치하여 주십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 지정된 배선 재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오. 지정된 선재 외에 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.
- 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 접지하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인한 후 행하여 주십시오.
- 코드의 상처로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.

## ▶ 사용상의 주의

- 본 제품은 방범용으로 제작된 것이 아닙니다. 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기상에 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓치 마십시오. 흘리거나 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등 이물질을 넣지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 낙뢰예상될 시 또는 낙뢰 시 사용을 금합니다. 전원코드를 가공하거나 무리하게 휘거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 호흡음으로 귀에 손상이 오는 원인이 됩니다.
- 기기 위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오. 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 시 신분을 확인 후 열어 주시고 A/S 의뢰를 바랍니다.



- 기기의 뒷뚜껑, 캐비넷, 커버는 열지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

## ▶ 이상시의 주의

- 전원코드가 파손이 되면(심선의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통화가 되지 않는다. 화상이 나오지 않는다. 호흡이 되지 않는다. 이상음이 나온다. 등의 기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리고 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 이물질이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼고, 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 연기가 나오고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 고객께서 직접 수리를 하는 경우 위험 하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 만일 이 기기를 떨어뜨리거나 캐비닛을 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 없는 곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.

## 주의사항

### ▶ 안전, 경고, 주의사항

- 본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 임의로 분해하지 마십시오.
- 제품 설치 시 설치사양(코콤에서 제시한 사양)에 맞게 설치 하십시오.
- 제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠젓가락 등)을 접촉 하거나 삽입하지 마십시오. (제품의 수명 단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.) 감전의 원인이 됩니다.

### ▶ 비디오푸


- 배선의 연결시 배선을 적절히 벗겨서 연결 하십시오(길게 벗겨서 연결할 경우 합선의 우려가 있습니다.)
- 제품 조립시 벽걸이쇠와 AC/DC(신호용) 배선이 접촉되지 않도록 하십시오.
- 신호용 배선이 AC선과 같이 배관되자 않도록 주의 하십시오. (화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.)
- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오. (만약 나사가 마모될 수 있으며 배선이 빠질 수도 있습니다.)
- 젖은 수건, 걸레 등으로 LCD면을 닦지 마십시오. 제품 안으로 물기가 스며들 경우 제품 누전의 원인이 됩니다. 반드시 마른 수건이나 부드러운 천으로 닦아주시기 바랍니다.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관카메라를 설치하지 마십시오. 제품 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

### ▶ 알고 있어야 할 내용

- 본 제품은 가정용 비디오푸으로 설계되어 있기 때문에 감시카메라 등과 같이 연속 사용할 수 없습니다.
  - 카메라 내부와 주변 기온차가 있으면 카메라 렌즈부에 결로현상이 발생하여 영상이 나쁘게 될 수 있습니다. 카메라 렌즈부에 결로가 제거되면 영상 품질은 회복됩니다.
  - 아간에 백색 LED의 빛 조작범위가 카메라 활영범위보다 좁기 때문에 낮보다 아간에 빛의 양이 적습니다. 그래서, 저조도 조건에서 화면에 노이즈 증가로 얼굴 보기가 어렵지만 고장은 아닙니다.
  - 모니터 화면(액정판넬)은 일부의 화소에 상시 점등, 소동되는 것은 고장이 아닙니다.
  - 모니터와 카메라는 5m 이상 떨어져서 설치해 주세요. 또한, 카메라 주변에 소음이 많으면 통화불량의 원인이 되므로 소음이 많은 장소에 설치는 피해야 합니다.
  - 모니터 앞에 20cm 이내는 물건을 두지 마세요. 특히 모니터 상부 마이크가 설치되어 있기 때문에 통화 불량의 원인이 됩니다.
  - 태양등의 강한 빛이 카메라 모듈에 유입되면 화면 포화(또는 이상한 모양의 자국)와 영상떨림현상 등이 발생할 수 있습니다.
- 이런 현상은 고장이 아니므로, 가능한 직사광선이 유입되는 장소에 카메라를 설치하지 마세요.

### ▶ 사용상의 주의

- 모니터/카메라, 모니터/증설모니터간 통신배선에 번개 또는 다른기기의 유도전압이 흔입하여 본제품 파괴, 오동작, 짐을 흔입, 화질악화가 발생하는 경우가 있습니다.
- 실외 배선이나 AC 전원 등의 전력선 혹은 전화기, 그외 기기 등의 전선과의 같이 배선하지 마세요.
- 모니터/카메라, 모니터/증설모니터간에 AC전압을 오백선하면 그대로 사용할 수 없습니다. 본 제품을 구매한 매장이나 대리점에 연락하여 상담하여 문제점을 해결해 주세요.
- 이와 같이 모니터/카메라, 모니터/증설모니터 통신선에 AC 전압을 인가하면 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 본 제품을 분해하지 말아 주세요. 본 제품 내부의 고전압 회로부에 접촉하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 절대 분해하지 마세요.
- 본 제품에 인가하는 외부전원은 제품사양을 확인하여 정격전압을 사용해야 됩니다. 그 이상의 전압을 인가하면 제품 파괴로 인해 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 전원은 꼭 가정용 전압(제품의 정격전압) 콘센트 또는 실내배선에 접속해 주세요. 그 외의 동력용이나, 인버터식 등의 전원에 접속하면, 제품의 파괴, 짐을 흔입, 회상 씨그러짐이 발생하는 일이 있습니다.
- 기기를 물이 뛰거나 떨어지는 곳에 방지시키지 말고, 꽂병처럼 물이 들어 있는 것을 기기 위에 올려놓아서는 안됩니다.
- 본 제품을 낙하시키지 마세요. 모니터등에 유리를 사용한 부분이 있어 깨지거나 그외 회로 불량이 발생하는 일이 발생할 수 있습니다.
- 이 경우에는 바로 모니터에 전원스위치를 내리고, 본 제품을 구매한 대리점이나 판매점에 연락하여 상담해 주세요.
- 방송국등의 송신안테나에 근접하여 설치하면 전파가 흔입되어 영상이 씨그러지거나 음성이 흔입되거나 일부 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 전자레인지, 휴대폰등 강한 전자파가 나오는 기기에 근접 설치하면 영상이 씨그러지거나 음성에 짐들이 발생되며 일부 기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있기 때문에 이 같은 기기를 피하여 설치해 주세요.
- 모니터는 다음 장소에 설치하지 마세요. : ①온수기, 밥솥, 난방기기등의 위 또는 주변 ②직사광선이 들어오는 장소 ③냉동창고등 0°C 이하의 장소
- ④욕탕, 난방 등의 습기가 높은 장소 ⑤가스, 먼지, 연기가 많은 장소 ⑥물이나 악품이 뿌려질 수 있는 위험한 장소
- 본 제품 외관에 상처를 줄 수 있기 때문에 신나, 알콜 등의 악품이나 화학물질등으로 닦거나 살충제로 닦지 마세요.
- 카메라의 투명수지 내부로 악품 또는 물이 침투되면 습기가 발생하여 화질 저하나 고장이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 그림과 같이 카메라(실외)쪽과 모니터(실내)쪽의 온도 차이를 막아주며, 카메라 원도우의 습기에 의한 결로현상을 없애 줍니다.
- 카메라를 설치하는 벽면 시멘트가 완전히 건조된 상태에서 설치해야 합니다.
- 영하 5°C 이하 거울철에 제품을 설치하면 설치 후 약 2시간 이상 경과 후 연결 하십시오.
- 실내와 실외 온도 차이로 인한 모니터 및 카메라 내부에 이슬 맷힐 현상으로 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 모니터와 카메라 설치 장소는 직접 열을 받거나 가스의 유해현상이 심하게 발생되는 장소는 피하여 설치 하십시오.



# CONTENTS

## 주의사항

안전상의 주의	02
---------	----

## 제품 사양

제품구성 / 제품 사양	06
설치 위치	07
각 부분의 설명과 기능	08
제품 결선도	09
K6B 다세대 결선도	10
K6B 주장치 결선도	11

## GUI 사용방법

아이콘 설명	13
--------	----

## 방법

방법 메뉴 안내	15
가스누출 감지시 / 비상상황 발생시 / 해제시	15
외출시 방범모드 설정 / 해제	16
집안에 있을 때 방범 모드 설정 / 해제	16
집안에 있을 때 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀	17
외출시 방범모드 설정이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀	18
자체 경보진단	19
긴급상황이 발생 할 경우 경보정지 / 경보복귀	20

## 외출

외출 메뉴 안내	22
귀가 후 외출모드 해제	22

## 조회

조회 메뉴안내	24
방문자 확인하기	24
방문자 화면 영상을 지우려면	24
방문자 화면 영상을 모두 지우려면	25
버전 확인하기	25
차량 도착 확인하기	25
택배 확인하기	26

## 통화

통화 메뉴 안내	28
문 밖의 상황을 보려면	28
현관 통화(방문객이 찾아오면)	29
공동현관 통화(방문객이 찾아오면)	29
영상 밝기 조절 기능 / 통화음 조절 기능	29
세대에서 경비·관리실 연결하기	30
경비·관리실에서 세대로 호출이 오면	30
경비실과 세대간 통화중 전화 / 현관에 방문객이 왔을 경우	31
부재중 공동현관에서 호출이 왔을 경우	31
세대간 통화하기 (K6B 주장치 모드인 경우에 한함)	32
다른 세대에서 호출이 오면	32

## 에너지

에너지 메뉴 안내	34
에너지 원격검침 조회	34

## 제어

제어 메뉴 안내	36
가스밸브 제어	36

## 설정

설정 메뉴 안내	38
시간 설정	38
소리 설정	39
비밀번호 설정	39
터치 보정	40
화면 닦기	41
전원 LED	41
K6B 주배선 연결상태 확인	41
관리자 모드(세대번호 / 통화감도 / 공동현관 / 비밀번호 / 옵션 / 초기화)	42

## 기타

공동현관 로비폰 사용방법(동작설명)	45
고장수리를 의뢰하시기 전에	46
제품보증서	48

# 제품사양


제품구성 / 제품 사양	06
설치 위치	07
각 부분의 설명과 기능	08
제품 결선도	09
K6B 다세대 결선도	10
K6B 주장치 결선도	11

## 제품 구성

### 1. 모니터 구성품 (K6B VP-10STE/10STE[G])




모니터



벽걸이쇠



터미널 연결 배선



터미널



벽걸이쇠 스크류  
4x25mm (4개)




벽걸이쇠 모니터 스크류  
3x8mm (2개)



DC 아답터

### 2. 카메라 구성품 (KC-94)



현관 카메라



카메라 썬바이저  
(옵션)



카메라 고정용 받침대 스크류  
3x10mm (1개)



카메라 고정용 받침대 스크류  
4x25mm (4개)

## 제품 사양

### 1. 모니터

모델명	K6B VP-10STE/10STE[G]
전원	AC 220V~, 60Hz
정격 소비전력	3.5W(대기시), 14W(동작시)
동작 온도	0°C ~ +40°C
통화 방식	핸즈프리 통화 방식
LCD	10인치 터치 LCD
배선 방식	K6B 주배선 : 6선(유극성) 공동현관 영상 : 2선(유극성) (UTP 또는 동축) 현관카메라 : 4선(유극성)
설치 방식	매립형
크기	287(W) x 185(H) x 19(D) mm


\*K6B 주배선 UTP 연결 사용시 150M, 60세대까지 사용이 가능하며  
그 이상 사용시는 동축케이블 사용을 권장합니다.

### 2. 현관 카메라

모델명	KC-94
정격전압	DC 12V±1V (모니터로부터 공급)
정격소비전력	2.5W
동작온도	-10°C ~ +50°C
크기	89(W) x 131(H) x 13(D) mm
렌즈각도	90° (대각)


## 설치 위치

### 1. 모니터 설치위치




- 모니터의 설치 높이는 화면 중심부가 눈높이에 오는 약 1,500mm가 표준입니다.  
이 경우 벽걸이쇠의 중심(배관 Box의 중심)이 바닥에서 약 1,450mm가 됩니다.
- 표준 설치 높이

### 2. 카메라 설치위치




- 카메라 설치 높이는 렌즈부가 지면으로부터 약 1,400mm가 표준입니다.  
이 경우 카메라 더미의 중심(배관 Box)이 바닥에서 약 1,390mm가 됩니다.
- 표준 설치 높이

### 3. 카메라 설치주의



- 카메라에 직사광선(태양)을 피해 설치해주세요.
- 역광의 경우와 방문자의 얼굴이 어두워서 식별하기 어렵기 때문에 주의해야 합니다.
- 왼쪽 그림과 같은 장소에 카메라 설치를 피해주세요.
- (1) 뒷 배경으로 하늘을 비추는 장소
- (2) 정면으로 직사광선이 반사되는 백색벽이 있는 장소
- (3) 밀폐되어 있어 빛이 없는 장소

### 4. 모니터 설치방법




#### 〈전원코드를 절단하여 전원선과 직접 연결하는 경우〉

- 전기공사는 직접하면 안됩니다. 제품을 설치할 경우는 전기공사 자격증을 소지한자 또는 전기설치업자에게 의뢰하여 설치해야 합니다.
- 전원코드를 절단하여 전원선과 연결하면서 전선 금속부분이 노출되지 않도록 절연테이프로 충분히 절연해야 합니다. [전선 피복이 노출되면 전선간에 피복이 서로 접촉하여 화재 또는 감전 사고 등이 발생할 수 있으니 주의해야 합니다.]
- 전기공사를 하는 경우는 전원을 차단하고 제품을 결선해야 합니다.

- 모니터 뒷면에 있는 벽걸이쇠를 뺍니다.
- 벽걸이쇠를 부속 스크류로 매립박스에 설치합니다.
- 배선을 터미널 단자에 제품 결선도를 참고하여 결선합니다.
- 터미널을 모니터에 연결하고, 벽걸이쇠에 모니터를 고정합니다.
- 모니터의 전원 플러그를 콘센트에 꼽고 모니터의 전원 스위치가 [ON]인지 확인해 주세요.


### 5. 카메라 설치방법




- 벽걸이쇠를 스크류로 1구형 Box 또는 벽면에 설치합니다.
- 배선을 현관카메라 뒷면 단자에 제품 결선도를 참고하여 결선합니다.
- 현관카메라를 벽걸이쇠에 걸고, 스크류를 이용하여 벽걸이쇠에 고정합니다.

## 각 부분의 설명과 기능

### 1. 모니터 (K6B VP-10STE/10STE[G])



〈전면〉




〈후면〉

- ① 전원스위치 : 제품에 입력되는 전원을 ON/OFF 합니다.
- ② 터치 스크린 화면 : 방문자의 영상 및 동작 GUI 화면이 표시됩니다.
- ③ 스피커 : 현관카메라 및 경비실의 통화음과 호출음이 들립니다.
- ④ 마이크 : 음성이 입력됩니다.
- ⑤ 비상 버튼 : 비상 상황시 누르면 비상음이 들리며, 비상 상황을 경비실로 자동 통보합니다.
- ⑥ 모니터링 / 통화버튼 : 현관 확인시, 통화시 또는 통화 종료시 사용됩니다.
- ⑦ 문열림버튼 : 로비/경비/세대 호출시 통화 및 통화 종료할 수 있습니다.
- ⑧ 전원 LED : 제품의 전원이 들어왔는지 확인합니다.
- ⑨ 관리자용 포트 : 업그레이드용 Micro SD 카드 소켓입니다.

- ⑩ 업그레이드 단자 : 관리자용 포트입니다.
- ⑪ 터미널 연결 단자 : 터미널 보드와 연결합니다.

(※ 일반 사용자는 사용하지 마십시오. 제품 오동작 및 불량이 발생할 수 있습니다.)

### 2. 현관 카메라 (KC-94)




- ① 백색 LED 확산 : 야간에 동작하는 백색 LED가 내장되어 있고, 카메라 주변이 어두워지면 LED가 점등됩니다.
- ② 카메라 렌즈 : 카메라 주변 영상을 모니터로 전달합니다.
- ③ 스피커 : 모니터의 수화음이 들립니다.
- ④ 마이크 : 음성 입력입니다.
- ⑤ 전원 LED : 방문자가 카메라의 호출버튼을 누르면 LED가 점등됩니다.
- ⑥ 호출버튼 : 이 버튼을 누르면 모니터에서 호출음이 울립니다.
- ⑦ 모니터 단자 : 모니터와 카메라 간의 연결 시 [4선 유극성]으로 연결하는 단자입니다.
- ⑧ 카메라 각도 조절 : 설치 위치에 따라 카메라 각도를 조절합니다.

## 제품 결선도

※ 반드시 아래와 같이 결선 완료 후에 각 모니터의 전원을 켜신 후 정상 동작을 확인합니다.


### • 터미널 RJ-45 사양('1', '2' 연결 시)

- ① 주황 띠
- ② 주황
- ③ 녹색 띠
- ④ 녹색
- ⑤ 파랑 띠
- ⑥ 파랑
- ⑦ 갈색 띠
- ⑧ 갈색




### ※로비 영상 연결 선택

- '5', '6'에 로비영상 연결시



1, 2, 3, 4 ON 상태


- '1', '2'에 주배선에 로비영상 연결시



5, 6, 7, 8 ON 상태

### ※주의사항

'1', '2'에 RJ-45 결선시 위 그림처럼 1:1로 결선해주시기 바랍니다.  
LAN선 기준으로 결선 후 K6B 시스템과 연동시 영상 및 음성에 노이즈가  
발생할 수 있습니다.



#### 1. K6B 주배선 출력

- ① 통신 +
- ② 통신 -
- ③ 공핀(영상출력 +)
- ④ 공핀(영상출력 -)
- ⑤ 통화2 +
- ⑥ 통화2 -
- ⑦ 통화3 +
- ⑧ 통화3 -

#### 2. K6B 주배선 입력

- ① 통신 +
- ② 통신 -
- ③ 공핀(영상입력 +)
- ④ 공핀(영상입력 -)
- ⑤ 통화2 +
- ⑥ 통화2 -
- ⑦ 통화3 +
- ⑧ 통화3 -

#### 3. 주방TV, 서브폰

- ① 영상 GND
- ② 영상 입력
- ③ 통화 +
- ④ 통신 -
- ⑤ 통신 +
- ⑥ 통화 -
- ⑦ GND
- ⑧ GND

#### 4. 육실플 (가스장치기)

- ① GND
- ② GND
- ③ 통화 +
- ④ 통신- ( 가스장치기 통신-)
- ⑤ 통신+ ( 가스장치기 통신+)
- ⑥ 통화 -
- ⑦ GND
- ⑧ +12V


#### 13. 카메라, 방범 1 센서, 로비영상 선택 단자

- ① 전원(카메라)
- ② 음성(카메라)
- ③ GND
- ④ 영상(카메라)
- ⑤ +12V
- ⑥ 방범 1 센서
- ⑦ GND
- ⑧ 로비영상 선택

※ K6B 주배선에 로비영상 사용시 '1'은 주배선 + 로비영상 출력이며, '2'는 주배선 + 로비영상 입력입니다.

※ 가스장치기(RS485)는 육실플 ④, ⑤ 단자에 연결합니다.


## K6B 다세대 결선도



\*별도 영상분배기 사용시 로비영상입력 & 출력을 사용합니다.

\*공동현관기 영상 배선으로 UTP 사용시 제품 구성 및 배선 결선에 따라  
영상 품질이 떨어질 수 있습니다.

## K6B 주장치 결선도



## GUI 사용방법



아이콘 설명

13



방법

14



외출

21



조회

23



통화

27



에너지

33



제어

35




설정

37

## 아이콘 설명

### 메인화면 아이콘 설명



- 방범 : 아이콘을 터치하면 방범 화면으로 이동합니다.
- 조회 : 아이콘을 터치하면 조회 화면으로 이동합니다.
- 설정 : 아이콘을 터치하면 설정 화면으로 이동합니다.
- 외출 : 아이콘을 터치하면 외출 화면으로 이동합니다.
- 통화 : 아이콘을 터치하면 통화 화면으로 이동합니다.
- 에너지 : 아이콘을 터치하면 에너지 화면으로 이동합니다.
- 제어 : 아이콘을 터치하면 제어 화면으로 이동합니다.  
(단, 일부 제품에서 사용 가능합니다.)
- 외출 상태표시 [ ] : 세대기기의 외출 상태를 표시합니다.  
(활성화 : 외출 상태 / 비활성화 : 재실 상태)
- 주장치 상태표시 [ ] : 주장치 모드 상태를 표시합니다.  
(다세대 모드시 표시되지 않습니다.)
- 방문자 영상 상태표시 [ ] : 방문자 영상 상태를 표시합니다.  
(새로운 방문자 영상이 있는 경우 아이콘이 깜박이며,  
터치시 방문자 확인 화면으로 이동합니다.)
- 주차 알림 상태표시 [ ] : 주차알림 상태를 표시합니다.  
(주차알림 내역이 있는 경우 아이콘이 깜박이며,  
터치시 차량 도착 화면으로 이동합니다.)
- 택배 알림 상태표시 [ ] : 택배 알림 상태를 표시합니다.  
(택배 알림 내역이 있는 경우 아이콘이 깜박이며,  
터치시 택배 확인 팝업 메세지가 나타납니다.)

### 서브화면 아이콘 설명



- 홈 : 홈아이콘을 터치하면 메인화면으로 이동합니다.
- 방범 : 아이콘을 터치하면 방범 화면으로 이동합니다.
- 조회 : 아이콘을 터치하면 조회 화면으로 이동합니다.
- 설정 : 아이콘을 터치하면 설정 화면으로 이동합니다.
- 통화 : 아이콘을 터치하면 통화 화면으로 이동합니다.
- 에너지 : 아이콘을 터치하면 에너지 화면으로 이동합니다.
- 제어 : 아이콘을 터치하면 제어 화면으로 이동합니다.
- 서브화면 : 각 기능별 상세 설정 화면을 보여줍니다.

# K6B COLOR TOUCH VIDEOPHONE



## 방범

방범 메뉴 안내	15
가스누출 감지시 / 비상상황 발생시 / 해제시	15
외출시 방범모드 설정 / 해제	16
집안에 있을 때 방범 모드 설정 / 해제	16
집안에 있을 때 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀	17
외출시 방범모드 설정이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀	18
자체 경보진단	19
긴급상황이 발생 할 경우 경보정지 / 경보복귀	20

## 방법 메뉴 안내

댁내 시큐리티 기능을 제공하는 메뉴입니다. 침입자가 있거나 가스누출이 있을 경우 경보음이 울려 비상상황을 댁내에 알려주는 기능입니다.

- 1** 본체 화면에서 “방법” 아이콘을 누릅니다.



- 2** 다음과 같은 화면으로 이동합니다.




### 메뉴안내


아이콘	경보상황	음성멘트	설명	아이콘	경보상황	설명
·비상	경보음이 울립니다.	비상 상황을 알려주는 기능입니다.		경보정지	·경보 정지	경보되고 있는 경보음을 정지할 수 있습니다.
·가스	가스가 새고 있습니다.	가스 누출 정보를 알려주는 기능입니다.		경보복귀	·경보 복귀	경보되고 있는 상태를 해제할 수 있습니다.
·방법1 방법2	도둑이 들었습니다. 침입자가 있습니다.	설치된 방법 센서를 통해 침입자의 침입 여부를 알려주는 기능입니다.		시험	·경보 시험	댁내 시큐리티의 기능 동작 여부를 테스트할 수 있는 기능입니다.
				가스복귀	·가스 복귀	가스경보 상태를 해제할 수 있습니다.

## 가스 누출 감지시

- 1** “가스” 누출 감지 시 “가스가 새고 있습니다.”라는 음성멘트가 나오고 동시에 “가스” 아이콘이 깜박입니다.



- 2** 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.




## 비상상황 발생시/해제시

- 1** 집안에 긴급한 상황이 발생하면 세대기기의 “비상” 버튼을 약 2초간 누릅니다. “비상” LED가 깜박거림과 동시에 경보음이 울립니다.



- 2** 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되고 긴급상황이 동시에 전송됩니다. “경보복귀” 아이콘이나 “비상” 버튼을 약 2초간 누르면 비상이 해제됩니다.



## 방법

## 외출 시 방범모드 설정 및 해제

※ 동작하기 전 열려있는 현관문 또는 창문은 반드시 닫으셔야 합니다.

※ 가스 아이콘이 표시된 경우 가스 센서는 항상 감지됩니다.

**1** “방범 1”, “방범 2” 아이콘을 누릅니다.



**2** 해제 하려면 “방범 1”, “방범 2” 아이콘을 눌러 해제시킵니다.




**3** “저장” 아이콘을 누르면, “설정하였습니다.”라는 멘트가 나오며, 설정이 완료됩니다.



| ① 주의하세요! |



방범1 설정시  
문이 열려 있으면  
방범설정이 되지 않습니다.



방범2 설정시

동체 감지기의 경우  
감지기 근처에 움직이는  
물체가 없도록 한 후  
방범 설정을 할 수 있습니다.

## 집안에 있을 때 방범모드 설정 및 해제

※ 동작하기 전 열려있는 현관문 또는 창문은 반드시 닫으셔야 합니다.

※ 집안에 있을 때는 방범2는 동작되지 않습니다.


**1** “방범 1” 아이콘을 누릅니다.




**2** 해제하려면 “방범 1” 아이콘을 눌러 해제시킵니다.




**3** “저장” 아이콘을 누르면, “설정이 완료되고, “재택모드 알림” 팝업창이 나타납니다.



**4** 외출모드인 경우 외출모드를 해제 하셔야 합니다.



| ① 주의하세요! |



방범1 설정시  
문이 열려 있으면  
방범설정이 되지 않습니다.

## 집안에 있을 때 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀

**1** 도둑이 들었을 때



**2** 경보음이 울립니다. 화면상의 “방범 1” 아이콘이 깜박거립니다.




**3** 동시에 본체에서는 해당되는 음성멘트가 나옵니다.

“도둑이 들었습니다.” “침입자가 있습니다.”



**4** 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.



**5** 방범센서 동작후에 경보음을 정지하려면 “경보정지” 아이콘을 누릅니다.



**6** 경보음만 정지합니다.

방범모드는 계속 설정중입니다.



**7** “경보복귀” 아이콘을 누릅니다.





**8** 방범센서 동작이 멈추고 모든 아이콘이 깨집니다.

(경비실에 긴급상황 해제가 전송됩니다.)



## 방법

## 외출시 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀

**1** 도둑이 들었을 때**2** 경보음이 울립니다. 화면상의 “방범 1” 또는 “방범 2” 아이콘이 깜박거립니다.**3** 동시에 본체에서는 해당되는 음성멘트가 나옵니다.**4** 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.**5** 방범센서 동작후에 경보음을 정지하려면 “경보정지” 아이콘을 누릅니다.**6** 경보음만 정지합니다.**7** “경보복귀” 아이콘을 누릅니다.**8** 세대비밀번호 4자리를 입력 후 “확인”아이콘을 누르면 방범 센서 동작이 멈추고 모든 아이콘이 깨집니다.  
(초기 비밀번호가 등록되지 않은 경우 9번 화면으로 이동합니다.)**9** 방범센서 동작이 멈추고 모든 아이콘이 깨집니다.


(경비실에 긴급상황 해제가 전송됩니다.)



## 자체 경보 진단

시스템을 동작시켜 긴급상황시 시스템의 고장으로 인한 피해를 줄이기 위해 자체 점검할 수 있는 기능입니다.  
센서점검까지 하실 경우에는 센서를 동작시켜 점검 하여야 하며 센서 동작 점검은 코콤 A/S 센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

- 1** “시험” 아이콘을 누릅니다.




- 2** 해당 아이콘을 누르면 음성멘트가 나오고  
아이콘이 깜박입니다.



- 3** “경보정지” 아이콘을 누릅니다.  
음성멘트가 정지됩니다.




- 4** “경보복귀” 아이콘을 누르면, 아이콘  
깜박임이 꺼지고 테스트 모드가 종료됩니다.



## 방법

## 긴급상황이 발생할 경우 경보정지 및 경보복귀

**1** “가스” 센서가 동작을 하면



※가스 센서를 통해 긴급상황 발생을 예방해줍니다.

**2** 경보음이 울리면서 세대기기에서는 음성멘트가 나오며 현재 상황을 알려줍니다.  
“가스” 아이콘이 깜박입니다.



음성멘트  
가스누출 : “가스가 새고 있습니다.”

**3** 처음 발생한 음성멘트와 새로 발생한 음성멘트가 순차적으로 나옵니다.




**4** “경보정지” 아이콘을 누르면 음성멘트가 정지합니다.



**5** “경보정지” 중 또다른 긴급상황이 발생하면 경보정지모드는 해제됩니다.



**6** 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.



**7** 가스 해제를 우선적으로 하려면 “가스복귀” 아이콘을 누릅니다.

※만약, 가스가 계속 누출되고 있으면 경보가 재발생 됩니다.



**8** 모든 경보를 해제하려면 “경보복귀” 아이콘을 누릅니다. 이때 동작중인 모든 경보는 해제되고 음성멘트가 깨집니다.

※만약, 가스가 계속 누출되고 있으면 경보가 재발생 됩니다.



**9** 외출 설정시 세대비밀번호 4자리를 입력 후 “확인”아이콘을 누르면 동작중인 모든 경보는 해제되고 음성멘트가 깨집니다.  
(초기 비밀번호가 등록되지 않은 경우 10번 화면으로 이동합니다.)

**10** 방법센서 동작이 멈추고 모든 아이콘이 깨집니다.

(경비실에 긴급상황 해제가 전송됩니다.)



# K6B COLOR TOUCH VIDEOPHONE



외출

외출 메뉴 안내

22

귀가 후 외출모드 해제

22

## 외출

## 외출 메뉴 안내

1 본체 화면에서  “외출” 아이콘을 누릅니다.



2 외출시간 설정을 선택 후 “외출설정” 아이콘을 누릅니다.  
(초기 비밀번호가 등록되지 않은 경우 4번 화면으로 이동합니다.)



3 비밀번호 4자리를 입력후 “확인” 아이콘을 누르면 “외출모드가 설정되었습니다.”라는 음성멘트가 나옵니다.




4 외출 시간 표시가 시작됩니다.  
종료 전에 외출 하시기 바랍니다.



5 외출모드만 설정하기 원할 시에는 “방법”에서 외출설정으로 이동 후 방법 1, 방법 2를 설정하지 하셔야 합니다.



## ! 주의하세요!



· 외출 설정 대기중 다른 이벤트 발생시 외출시간 카운트가 멈추며, 이벤트 동작 완료 후 다시 카운트가 재개됩니다.

· 외출모드 동작 후 방범모드 설정시에는 설정시간 전에 방범센서가 부착되어 있는 현관문 밖으로 나가셔야 합니다.

· 외출시간이 지연될 경우 경보음이 울리므로 경보 정지/복귀 후 외출 설정을 다시 하셔야합니다.

· 외출모드 설정시 1분후 가스가 잠깁니다.  
(가스장치기 연동제품에 한합니다.)

## 귀가 후 외출모드 해제

1 “외출설정” 아이콘을 누릅니다.  
(초기 비밀번호가 등록되지 않은 경우 3번 화면으로 이동합니다.)



2 비밀번호 4자리를 입력후 “확인” 아이콘을 누르면 “외출모드가 해제되었습니다.”라는 음성멘트가 나옵니다.



3 외출 설정이 해제되었습니다.



## ! 주의하세요!

외출모드 해제시 방범1 동작 중이면, 외출 설정 시간 전에 해제하셔야 합니다.

# K6B COLOR TOUCH VIDEOPHONE



## 조회

조회 메뉴안내	24
방문자 확인하기	24
방문자 화면 영상을 지우려면	24
방문자 화면 영상을 모두 지우려면	25
버전 확인하기	25
차량 도착 확인하기	25
택배 확인하기	26

## 조회 메뉴 안내

1 본체 화면에서 “조회” 아이콘을 누릅니다.




2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.




## 방문자 확인하기


1 “방문자확인” 아이콘을 누르면, 방문자 저장 영상을 보여줍니다.



2 새로 저장된 영상 또는 확인하지 않은 영상이 있을 경우 “새로운 영상이 있습니다.”라는 메시지가 나옵니다.



3 “방문자확인”의 초기화면은 최근 저장된 영상 순서대로 보여줍니다.



## ① 주의하세요!

- 외출 설정시 현관/공동현관 방문자 영상이 자동으로 저장됩니다.
- 최대 64개의 방문자 영상이 저장됩니다.
- (64개 이후의 영상은 오래된 방문순으로 기준 목록은 자동으로 삭제됩니다.)

< “조” 아이콘은 이전 목록 확인

> “우” 아이콘은 이후 목록 확인


2016-01-01 18:34 현관

방문자가 방문한 일자와 시간 확인


## 방문자 화면 영상을 지우려면

1 “삭제” 아이콘을 누릅니다.

현재 보여지는 저장 영상만 삭제됩니다.



2 삭제 주의 팝업 메세지가 나타납니다.  
“확인” 아이콘을 누르면 선택된 목록이 삭제 됩니다. (약 5초안에 확인 버튼을 누르지 않으면 자동으로 취소됩니다.)




## 방문자 화면 영상을 모두 지우려면

1 “전체삭제” 아이콘을 누릅니다.



2 삭제 주의 팝업 메세지가 나타납니다.

(“확인” 아이콘을 누르면 저장된 전체 영상이 삭제 됩니다.)  
(약 5초안에 확인 버튼을 누르지 않으면 자동으로 취소됩니다.)




### ① 주의하세요!

저장된 영상 이미지를 무단 배포 시 발생되는 문제에 대해서는 본사가 책임지지 않습니다.


## 버전 확인하기

프로그램 버전을 확인할 수 있습니다.



## 차량도착 확인하기

1 차량 입차시 음성멘트와 함께 팝업메세지로 입차 정보(입차시간, 차량번호)가 10초간 보여집니다.



2 차량도착 리스트를 확인할 수 있습니다.

일시	입차	차량 번호
2016.01.15 13:54	입차	5463

3 차량도착알림 팝업메세지를 확인하지 않은 경우 메인 화면의 “차량도착알림” 아이콘이 깜박입니다.



### ① 참조하세요!


차량이 입차할 경우에는 “차량이 입차하였습니다.”라는 음성멘트가 나옵니다.

### ① 주의하세요!

최대 50개의 주차정보가 저장됩니다.  
(50개 이후의 주차정보는 오래된 정보가 삭제되고 저장됩니다.)

## 택배 확인하기

- 1** 택배 알림이 오면 음성멘트와 함께 팝업 메세지로 10초간 보여집니다.




(① 참고하세요!)

택배가 도착한 경우에는 "택배가 도착했습니다."라는 음성멘트가 나옵니다.

- 2** 택배도착 리스트를 확인할 수 있습니다.

방문자확인	비전	차량도착	택배도착
			수령여부
2016.01.15 13:54			도착

- 3** 택배알림 팝업메세지를 확인하지 않은 경우 메인 화면의 "택배알림" 아이콘이 깜박입니다.



# K6B COLOR TOUCH VIDEOPHONE



## 통화

통화 메뉴 안내	28
문 밖의 상황을 보려면	28
현관 통화(방문객이 찾아오면)	29
공동현관 통화(방문객이 찾아오면)	29
영상 밝기 조절 기능 / 통화음 조절 기능	29
세대에서 경비·관리실 연결하기	30
경비·관리실에서 세대로 호출이 오면	30
경비실과 세대간 통화중 전화 / 현관에 방문객이 왔을 경우	31
부재중 공동현관에서 호출이 왔을 경우	31
세대간 통화하기 (K6B 주장치 모드인 경우에 한함)	32
다른 세대에서 호출이 오면	32

## 통화 메뉴 안내

입주자간의 원활한 통화를 위한 메뉴입니다.

부재시(외출 설정시) 방문한 손님에 대한 영상정보 확인이 가능하며, 경비실/관리실/세대간 통화 등의 통화가 가능합니다.

- 1** 본체 화면에서 “통화” 아이콘을 누릅니다.



- 2** 다음과 같은 화면으로 이동합니다.



### ① 메뉴안내

#### 우리집현관

현재 방문한 손님의 영상을 확인 및 통화할 수 있습니다.

#### 공동현관

공동현관기와 통화가 가능합니다.

#### 경비실/관리실

경비실 또는 관리실 호출 및 통화가 가능합니다.

#### 세대통화


세대 호출 및 통화가 가능합니다.  
(K6B 주장치 모드에 한함)

## 문 밖의 상황을 보려면

※문 밖의 상황은 세대현관만 볼 수 있습니다.

- 1** “우리집현관” 아이콘을 누르면, 현관 모니터링 창이 뜹니다. 모니터링 버튼을 누르면, 현관밖의 영상이 나타납니다.

통화 아이콘이 깜박입니다.



- 2** 통화 아이콘이나 세대기기의 “통화” 버튼을 다시 누르면 현관과 통화가 연결됩니다.

통화 아이콘이 종로 아이콘으로 되고 깜박임이 멈춥니다.



- 3** 현관 모니터링을 마치시려면 종로 아이콘이나 세대기기의 “통화” 버튼을 누르면 됩니다.



- 4** 영상저장 아이콘을 누르면 현관영상이 저장됩니다. (방문자 확인 화면에서 확인할 수 있습니다.)




### ② 참고하세요!

외출 설정시에만 자동으로 방문자 영상이 저장됩니다.

## 현관 통화 (방문객이 찾아오면)

- 1** 방문객이 세대현관에서 현관카메라의 “호출” 버튼을 누르면 “띵~동” 세대현관에서 호출 신호가 옵니다.”라고 음성멘트가 나옵니다. (“통화” 아이콘, 통화 LED가 깜박입니다.)



- 2** 세대기기의 “ 통화” 버튼을 또는 화면상의 “통화” 아이콘을 누르고 통화합니다. (“ 통화” 버튼의 LED가 켜짐)



- 3** 세대기기의 “ 문열림” 버튼 또는 화면상의 “문열기” 아이콘을 누르면 세대현관문이 열립니다.


3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.



통화가 끝난 후 다시 “통화” 아이콘을 누르면 화면이 꺼집니다. (“” 버튼 LED도 함께 꺼집니다.)

## 공동현관 통화 (방문객이 찾아오면)

- 1** 공동현관에서 호출이 오면 “공동현관에서 호출이 있습니다.”라는 음성멘트가 나옵니다.



- 2** 공동현관과 통화를 연결한 다음 세대기기의 “ 문열림” 버튼 또는 화면상의 “문열기” 아이콘을 누르면 공동현관문이 열립니다. (문열림 LED가 켜졌다가 꺼집니다.)



## 영상 밝기 조절 기능 / 통화음 조절 기능

현관 및 공동현관의 영상 밝기와 통화음을 조절이 가능합니다.



: 통화중일 경우 통화음을 조절합니다.



: 영상 밝기를 조절합니다.  
(화면에 방문자 영상이 있을 때에만 가능합니다.)



## 세대에서 경비 · 관리실 연결하기

"경비실/관리실" 아이콘을 누릅니다.

## ※경비실

- 1** "경비실" 아이콘을 누르면 경비실로 호출이 갑니다.

"경비실 호출중입니다."



- 2** 경비실에서 응답하면 통화가 연결되며, 종료 아이콘 또는 경비실 아이콘을 누르면 통화가 종료됩니다.


3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.



## ※관리실


- 1** "관리실" 아이콘을 누르면 관리실로 호출이 갑니다.

"관리실 호출중입니다."



- 2** 관리실에서 응답하면 통화가 연결되며, 종료 아이콘 또는 관리실 아이콘을 누르면 통화가 종료됩니다.


3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.



## 경비 · 관리실에서 세대로 호출이 오면


## ※경비실

- 1** "경비실에서 호출이 왔습니다."라는 음성멘트가 나오고, "통화" 아이콘 및 통화 LED가 깜박입니다.




- 2** "통화" 아이콘 또는 "경비실" 아이콘을 누르면 통화가 연결됩니다. 경비실과 통화합니다.

3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.




- 3** 종료 아이콘 또는 경비실 아이콘을 누르면 경비실과 통화가 종료됩니다.



## ※관리실


- 1** "관리실에서 호출이 왔습니다."라는 음성멘트가 나오고, "통화" 아이콘 및 통화 LED가 깜박입니다.

3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.



- 2** "통화" 아이콘 또는 "관리실" 아이콘을 누르면 통화가 연결됩니다. 관리실과 통화합니다.

3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.




- 3** 종료 아이콘 또는 관리실 아이콘을 누르면 관리실과 통화가 종료됩니다.



## 경비실과 세대간 통화중 / 현관에 방문객이 왔을 경우

**1** 경비실과 세대간 통화 중



**2** 방문객이 찾아왔을 경우 현관 화면으로 이동하며 "통화" LED가 깜박입니다.




**3** 세대기기의 “ 통화” 버튼을 또는 “통화” 아이콘을 누르면 경비실과 통화가 종료되고 현관으로 연결됩니다.



## 부재중 공동현관에서 호출이 왔을 경우

**1** 부재중 공동현관에서 호출이 오면

“공동현관에서 호출이 왔습니다.”




**2** 세대에서 약 2초 후 방문객의 영상을 저장(녹화)하고 경비실로 호출이 갑니다.

약 2초 이전에 호출을 종료하면 영상 저장(녹화)이 안됩니다.



**3** 방문객과 경비실간 통화가 연결됩니다.




## 세대간 통화하기 (K6B 주장치 모드인 경우에 한함)


**1** “세대통화” 아이콘을 누릅니다.



**2** 동번호 부분을 터치 후  
호출할 세대의 “동” 번호를 입력합니다.



**3** 호번호 부분을 터치 후  
호출할 세대의 “호” 번호를 입력합니다.




**4** 호출할 세대의 “동”, “호” 번호를 입력하였으면  
“통화” 아이콘을 누르면 해당 세대를 호출합니다.

“세대를 호출합니다.”



**5** 상대방이 응답하면 통화가 자동으로  
연결됩니다.



**4** 통화 후 “종료” 아이콘을 누르면  
통화가 종료됩니다.

3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.



## 다른 세대에서 호출이 오면

**1** 세대기기에서 음성멘트가  
나오고 “통화” 버튼 LED가 깜박거립니다.

“세대에서 호출이 있습니다.”



**2** “통화” 아이콘 또는 “통화” 버튼을  
누르면 통화가 연결됩니다.



**3** 통화가 끝나면 “종료” 아이콘 또는  
“통화” 버튼을 눌러서 통화를  
종료합니다.

3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.



# K6B COLOR TOUCH VIDEOPHONE



## 에너지

에너지 메뉴 안내

34

에너지 원격검침 조회

34

## 에너지 메뉴 안내



## 에너지 원격검침 조회

- 1 “갱신” 아이콘을 누릅니다.
- 2 “조회중 …” 팝업 메세지가 나타나고 원격검침 내역이 나타납니다.



## ① 주의하세요!

정산 시간 오차로 인하여 실제 사용량과 다를 수 있습니다.  
(자세한 내용은 관리실로 문의하시기 바랍니다.)

# K6B COLOR TOUCH VIDEOPHONE



제어

제어 메뉴 안내

36

가스밸브 제어

36

## 제어 메뉴 안내

- 1** 본체 화면에서  "제어" 아이콘을 누릅니다.



- 2** 다음과 같은 화면으로 이동합니다.




## ① 주의하세요!


가스장치가 연동되는 모델에 한 합니다.

## 가스밸브 제어

- 1** 현재 가스밸브 상태가 나타납니다.



- 2** 가스밸브 제어기가 응답이 없으면 "장치기를 확인해 주세요" 팝업메세지가 나타납니다.



- 3** "닫기" 아이콘을 누르면 "가스밸브가 닫혀 있습니다."라고 메세지를 보여주고 가스밸브가 닫힙니다.



## ① 주의하세요!

안전상의 이유로 가스밸브 제어는 닫기만 가능합니다.



## 설정

설정 메뉴 안내	38
시간 설정	38
소리 설정	39
비밀번호 설정	39
터치 보정	40
화면 닦기	41
전원 LED	41
K6B 주배선 연결상태 확인	41
관리자 모드(세대번호 / 통화감도 / 공동현관 / 비밀번호 / 옵션 / 초기화)	42

## 설정 메뉴 안내

단말기가 가지고 있는 환경을 손쉽게 설정할 수 있는 메뉴입니다.




## ① 메뉴안내

시간	· 시간	년, 월, 일, 시, 분을 설정할 수 있습니다.	소리	· 소리	통화음, 음성멘트의 음량을 조절할 수 있습니다.
비밀번호	· 비밀번호	공동현관의 세대 비밀번호를 설정할 수 있습니다.	터치보정	· 터치보정	세대기기의 터치를 보정할 수 있습니다.
관리자 모드	· 관리자설정	관리자가 설정하는 항목입니다.			

## 시간 설정

- 1 “시간” 아이콘을 누릅니다.
- 2 변경하고자 하는 년도, 월, 일, 시, 분 아이콘을 누른 후 입력합니다.
- 3 입력 후 “저장” 아이콘을 누르면 설정된 시간이 팝업메세지로 나타납니다.




## ② 주의하세요!

- 시간 오차가 있을 수 있으니 주기적으로 확인 후 재설정 바랍니다.
- KHU-305(Ver 5.01) 연동시 자동으로 시간 설정이 가능합니다.

## 소리 설정

1 “소리” 아이콘을 누릅니다.



2 사운드설정을 위한 화면이 보입니다.  
음성멘트 등의 음량을 조절합니다.



**알림 :** : 알림의 버튼을 터치하면  
알림음 사용 유무를 설정할 수 있습니다.

**알림 :**  차량도착알림  택배알림

**호출음** : 호출음량을 표시합니다.

**터치음** : 터치음량을 표시합니다.

**알림음** : 주차알림, 택배알림 음량을 표시합니다.


**시스템음** : 각종 안내멘트의 음량을 표시합니다.

① 주의하세요!  
 표시되는 단계는 음소거(Mute) 기능입니다.

## 비밀번호 설정

1 “비밀번호” 아이콘을 누릅니다.

(초기 비밀번호가 등록되지 않은 경우 2번 화면으로 이동합니다.)




2 비밀번호 4자리 입력 후 “확인” 아이콘을 누릅니다.



3 비밀번호 입력창이 나옵니다.  
해당 창을 터치 후 비밀번호를 입력합니다.

4 비밀번호 입력 후 “저장” 아이콘을  
누르면 “설정되었습니다.”라는  
팝업메세지가 나타납니다.




① 주의하세요!  
· 비밀번호는 공동현관 출입 및 외출설정/해제,  
알람 복귀에 사용되는 비밀번호이므로  
사용/관리시 각별히 유의하시기 바랍니다.  
※비밀번호 설정 후 반드시 ‘저장’ 버튼을 눌러  
저장하시기 바랍니다.

※설정한 비밀번호 분실시 비밀번호 입력창에  
'15770051'을 입력하면 설정 창이 뜹니다.  
비밀번호를 재설정하여 사용하시면 됩니다.

## 터치보정

1 “터치보정” 아이콘을 누릅니다.



2 스타일러스를 가볍게 잡고  
왼쪽 상단의 십자표시의 가운데를  
조심스럽게 누르십시오.  
십자 표시가 화면에서 움직이는 대로 반복하십시오.



3 터치보정이 잘못 되어 터치가 어려운 경우  
세대기기의 “ 문열림” 버튼을 약 5초간  
누르시면 터치보정을 다시 할 수 있습니다.



## 화면 닦기

- 1** 우측 상단의 “화면 닦기” 아이콘을 누릅니다.

- 2** 30초 카운트다운이 되는 동안 세대기기의 LCD 화면 터치가 비활성화 되오니 세대기기의 LCD 창을 닦아주면 됩니다. (화면 닦기 시간 : 30초)



## 전원 LED

- 1** 우측 전원 LED를 ON/OFF 할 수 있으며 ON 하려면 “전원 LED” 아이콘을 누릅니다.



## K6B 주배선 연결상태 확인


- 1** K6B 로비폰에서 검사가 시작되면 테스트 팝업 메세지가 나타납니다.  
종료될 때까지 기다려 주세요.  
(※다세대 모드일 때 사용 가능합니다.)



## 관리자 모드 (세대번호 / 통화감도 / 공동현관 / 비밀번호 / 옵션 / 초기화)

※주의 : 관리자만 설정이 가능합니다.

1 "관리자모드" 아이콘을 누릅니다.



2 관리자 모드 비밀번호 5자리를 입력 후 "확인" 아이콘을 누르면 설정화면으로 이동합니다.



※ 세대번호

1 "세대번호" 아이콘을 누릅니다.



2 세대의 동 / 호 부분을 터치하여 입력합니다.



## ① 메뉴안내

· 세대번호

세대기기의 동/호 번호를 설정 할 수 있습니다.

· 통화감도

현관, 로비, 경비, 세대에 따른 세부통화감도를 설정할 수 있습니다.


· 공동현관

공동현관 번호를 설정할 수 있습니다.

· 옵션

옵션 기능을 설정할 수 있습니다.

3 "저장" 아이콘을 누르면 설정된 세대번호가 팝업메세지 창으로 나타납니다.



※ 통화감도

1 "통화감도" 아이콘을 누릅니다.



2 해당 아이콘을 눌러 설정 값을 변경합니다.



## ② 참고하세요!

## &lt;통화 감도 초기값&gt;

연단	로비	경비	세대
MIC 불음 2	MIC 불음 2	MIC 불음 2	MIC 불음 2
MIC 감도 2	MIC 감도 1	MIC 감도 2	MIC 감도 2
SP 감도 2	SP 감도 2	SP 감도 1	SP 감도 1

※ 공동현관

1 "공동현관" 아이콘을 누릅니다.



2 로비번호를 입력합니다.



3 "저장" 아이콘을 누르면 "설정되었습니다." 라고 팝업메세지 창이 나타납니다.



## 관리자 모드 (세대번호 / 통화감도 / 공동현관 / 비밀번호 / 옵션 / 초기화)

### ※ 비밀번호

- 1** 비밀번호 사용 중 비밀번호를 사용하지 않으려면 "비밀번호 :  OFF" 설정합니다.




### | ⓘ 주의하세요! |


- 비밀번호는 공동현관 출입 및 외출설정/해제, 일람 복귀에 사용되는 비밀번호이므로 사용/관리시 각별히 유의하시기 바랍니다.
- 비밀번호 off시 비밀번호는 초기화되며, 사용하시려면 다시 비밀번호를 설정하셔야 합니다.

### ※ 옵션


- 1** "옵션" 아이콘을 누릅니다.



- 2** 해당 기능을 설정 및 해제합니다.




- 3** "저장" 아이콘을 누르면 설정 완료 팝업 메세지가 나타납니다.




### ※ 초기화

- 1** "옵션"에서 우측 하단의 "초기화" 아이콘을 누르면 초기화 팝업 메세지 창이 나타납니다.  
(※ 설정값 변경 시 재부팅 해주세요.)



- 2** 팝업 메세지 창의 "확인" 아이콘을 누르면 모든 설정값들이 공장 초기화 됩니다.



### | ⓘ 참고하세요! |

- K6B VP-10STE /10STE[G] 모델만 지원되는 기능 : 경광등 / 경광등+호출 / 외부비상
- K6B VP-10STE[G] 모델만 지원되는 기능 : 가스센서

<b>다세대</b>	: 다세대 모드 설정으로 주장치(중계기)없이 경비, 로비, 세대 모두 별로로 연결하여 사용합니다. 해제시 K6B 주장치 모드로 동작합니다.
<b>경광등</b>	: 시큐리티 알람 발생 시 터미널 경광등 단자에 연결한 경광등이 동작합니다.
<b>경광등+호출</b>	: 시큐리티 알람과 현관, 로비, 경비에서 호출 신호가 오면 경광등이 동작합니다.
<b>원격검침</b>	: 원격검침(전기, 수도, 가스, 온수, 난방) 항목을 설정합니다.
<b>현관문열림</b>	: 현관문 열림 시간 설정합니다. (단위:초)
<b>가스</b>	: 가스장치기 또는 가스센서를 선택하여 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가스장치기를 선택되어야 메인화면에서 "제어" 아이콘이 표시됩니다.</li> <li>- 가스장치기 또는 가스센서를 선택하면 "가스" 아이콘이 표시됩니다.</li> </ul>
<b>슬립모드</b>	: 대기중 LCD ON/OFF를 설정합니다.

### **원격검침**

- : 외부비상 동작 사양 선택합니다.
- \* Normal Open(N.O) : 외부비상 단자 2개 배선이 기본적으로 떨어져 있으며, 연결 시 외부비상 동작합니다.
- \* Normal Close(N.C) : 외부비상 단자 2개 배선이 기본적으로 붙어져 있으며, 떨어져면 외부비상 동작합니다.

센서 동작 방식	대기시	센서 감지시
N.O Normal Open		
N.C Normal Close		

## 기타

공동현관 로비폰 사용방법	45
고장수리를 의뢰하시기 전에	46
제품 보증서	48

## 공동현관 로비폰 사용방법

### ■ 세대에 로비호출신호가 들어올 때



방문자가 호출하고자 하는 세대번호(호수)를 누른 후 세대호출 버튼을 누릅니다.



세대에서 방문자의 모습이 나타나며 통화 버튼을 누르면 통화가 됩니다.  
(통화 LED점등)


### ■ 로비폰과 통화중 경비실 호출신호가 들어올 때



세대와 로비폰과 통화중 경비실에서 세대를 호출하면 통화 LED가 점멸합니다.




로비폰과의 통화를 끝난후 통화버튼을 누릅니다.




경비실과 통화를 합니다.

### ■ 세대와 경비실과 통화중 로비폰에서 호출신호가 들어올 때



세대와 경비실과 통화중 로비폰에서 세대로 호출이 오면 통화 LED가 점멸하며 방문자의 모습이 나타납니다.




경비실과 통화를 끝난후 통화버튼을 누르면 로비폰과 통화가 됩니다.

### ■ 세대 부재 설정시




방문자가 호출하고자 하는 세대번호(호수)를 누른 후 세대호출 버튼을 누릅니다.




세대 부재 시 경비실로 호출되며 경비실 LCD에 나타나고 통화버튼을 누르면 경비실과 공동현관 카메라와 통화가 됩니다.

### ■ 비밀번호로 공동현관 개폐방법 (1001호 세대의 경우)




로비폰에서 세대번호를 누른 후 #버튼을 누릅니다.



지정된 비밀번호를 누른 후 #버튼을 누릅니다.  
공동현관문이 열립니다.

### ■ 주차관제용 로비폰에서 세대호출 (101동 1001호일 경우)



방문자가 호출할려면 #버튼과 동번호를 누른 후 #버튼과 세대번호를 누릅니다. 세대호출 버튼을 누릅니다.



세대에서 방문자의 모습이 나타나며 통화버튼을 누르면 통화가 됩니다.  
(통화 LED점등)

## 고장수리를 의뢰하시기 전에



고장수리를 의뢰하시기 전에 다음사항을 확인하여 주십시오.  
확인후에도 이상이 있을 경우에는 가까운 코콤 서비스점에 문의하여 주십시오.

경보상황	확인사항	조치방법
· 전원이 들어오지 않을 경우	· 제품의 전원 스위치가 켜져 있는지 확인 하십시오.	· 전원 스위치를 켜십시오.
· 공동현관 및 경비실 통화가 안될 경우	· 공동현관과 경비실이 설치되어 있습니까?	· 공동현관기와 경비실 통화 기능 여부를 경비실로 문의 하십시오. · 제품의 전원 스위치를 OFF-ON 하십시오.
· 방범설정이 안된다 · 방범경보음이 해제되지 않을 경우	· 문이 열려있지 않습니까?(방범센서 동작상태) · 방범센서 배선이 단선되지는 않았습니까?	· 문을 닫으십시오. · 단선된 배선을 원상복귀 시켜야 합니다.
· 경보복귀가 안될 경우	· 해당 경보센서를 확인 하셨습니까? · 해당 경보센서 배선이 단선 또는 합선되지 않았습니까? · 센서가 설치된 문이 열려 있지 않습니까?	· 경보발생 요인을 확인 후 해제하셔야 경보복귀 버튼이 동작합니다. · 단선 또는 합선된 배선을 원상복귀 시켜야 합니다. · 문을 닫아야 합니다.
· 현관, 경비, 호출음이 들리지 않을 경우		· 제품의 전원 스위치를 OFF-ON 하십시오.
· 세대기기가 스스로 전원 ON/OFF 될 경우		· 세대기기의 내부 자가 진단으로 인하여, 스스로 ON/OFF 될 수 있습니다.

MEMO

## KOCOM [ 품질보증서 ]

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
  2. 저희 코콤 터치 홈오토 비디오폰을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인해 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S 해 드립니다.
  3. 다음의 경우에는 보증기간 중 일지라도 유상으로 A/S 해 드립니다.
    - 가. 사용자의 이동 또는 취급 부주의로 인한 고장
    - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
    - 다. 천재지변에 의한 고장
    - 라. 보증서에 미기입 또는 무 확인 정정, 손실할 때
  4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
  5. A/S를 요청 시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
- ※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	10인치 터치 홈오토 비디오폰		
모 델 명	K6B VP-10STE/10STE[G]		
종 별	간이형 수신기		
형 식 번 호		년	월
제 조 번 호			일
구 입 일	구입일로부터 1년		
보 증 기 간			
판 매 점			
판 매 점 주 소			



**1577-0051** (서비스 센터 대표 전화번호)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면

고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

**KOCOM CO.,LTD.**

[www.kocom.co.kr](http://www.kocom.co.kr)

■ 본 설명서는 우측 일자 기준이며 품질의 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

K6B VP-10STE / 10STE[G] Q0701



**1577-0051** (서비스 센터 대표 전화번호)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의  
궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

## 주식회사 코콤

**KOCOM CO.,LTD.** [www.kocom.co.kr](http://www.kocom.co.kr)

■본 설명서는 우측 일자 기준이며 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

K6B VP-10STE / 10STE[G]