농어촌 지역의 행정, 재난 및 재해방송을 위한

# 디지털 무선 마을방송시스템

- KDBS-TRS(송신기) 사용자 메뉴얼 -

주식회사 코콤

### o1. KDBS-TRS 구성

Ubiquitous Leader KOCOM 코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.



O KDBS-TRS 전면 스위치/버튼



전면(Front) 패널

O KDBS-TRS 후면 입/출력 단자(Port)



후면(Rear) 패널

## o2. KDBS-TRS 동작

Ubiquitous Leader KOCOM 코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.



O KDBS-TRS 부팅(Boot)







부팅 완료

- O KDBS-TRS 방송(전화)
  - 1. 전화를 건다
  - 2. 전화기를 통해 안내방송에 따라 차임벨 송출 확인 후 방송을 시작
  - 3. 방송 완료 후 전화기의 종료 버튼을 눌러 방송을 종료한다.

### o2. KDBS-TRS 동작

Ubiquitous Leader KOCOM



#### O KDBS-TRS 방송(마이크)

#### 1. 전체방송

- 전체 방송 버튼 선택 (송신기에 전체방송 LED 점등)
- 전체 방송 LED가 점등 되고 LCD 화면 상에 잠금 아이콘이 사라지면 방송 버튼을 누른다.
- 방송 준비 완료 차임벨이 출력 되면 마이크 볼륨을 적당한 위치에 선택 후 방송을 시작 한다.
- 방송이 완료되면 방송 버튼을 눌러서 정지 한다 (LED 점멸)

#### 2. 그룹별방송

- 그룹별 방송 버튼 선택 (송신기에 그룹 1번 부턴 5번까지 선택 그룹 LED 점등)
- 선택한 그룹 방송 LED가 점등 되고 LCD 화면 상에 잠금 아이콘이 사라지면 방송 버튼을 누른다.
- 방송 준비 완료 차임벨이 출력 되면 마이크 볼륨을 적당한 위치에 선택 후 방송을 시작 한다.
- 방송이 완료되면 방송 버튼을 눌러서 정지 한다 (LED 점멸)

#### 3. 녹음방송

- "재생" 방송 버튼 선택 (송신기에 녹음 방송을 선택하면 LED 점등)
- 선택한 "재생" 방송 LED가 점등 되고 LCD 화면 상에 잠금 아이콘이 사라지면 방송 버튼을 누른다.
- 방송 준비 완료 차임벨이 출력 되고 녹음 방송을 시작 한다.
- 방송이 완료되면 자동으로 방송은 정지 한다 (LED 점멸)
- 녹음 방송은 최근 마지막 방송한 내용 (전화, 마이크)내용이 녹음된다.

#### 4. 음악방송

- "음원"방송 버튼 선택 (송신기에 음악 방송을 선택하면 LED 점등)
- 선택한 "음원" 방송 LED가 점등 되고 LCD 화면 상에 잠금 아이콘이 사라지면 방송 버튼을 누른다.
- 방송 준비 완료 차임벨이 출력 되고 음악 방송을 시작 한다.
- 음악 방송을 종료 하려면 방송 버튼을 눌러서 정지 한다 (LED 점멸)

# 03. 버튼 명칭 및 기능

Ubiquitous Leader KOCOM 코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.



O KDBS-TRS 전면(Front) 스위치/버튼 명칭 및 기능



1. 전원 : 디지털 무선마을방송 송신기 전원 On/Off

**2. 방송** : 방송 송출 버튼

**3. 그룹** : 그룹 방송시 선택

**4. 개별** : 개별 방송시 선택

재생 : 최종 녹음 된 방송을 재생 방송 버튼

6. 음원 : 디지털 무선방송수신기(KDBS-510)에 저장되어 있는 음원을 재생/방송 하는 버튼

**7. 계도** : 싸이렌 방송 송출

**8. 전체그룹** : 전체 그룹 선택

9. 그룹1~5 : 미리 설정해둔 방송 그룹의 1번~5번 그룹 중 선택하여 방송시 사용

# 03. 버튼 명칭 및 기능

Ubiquitous Leader KOCOM 코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.



O KDBS-TRS 후면(Rear) 입출력 단자 명칭 및 기능



1. 무선송출안테나 : 디지털무선마을방송 송신기(KDBS-TRS) RF 출력 단자

2. 모뎀안테나 : 무선 CDMA 모듈 안테나 인입구

3. AUX 입력 : 외부 음성 입력 단자

**4. AUX 출력** : 외부 음성 출력 단자

5. **마이크 입력** : 마이크 입력 단자

**6. 마이크 이득** : 마이크 음량 조절

7. 터미널 RS-232 : 외부 RS-232 통신 단자

8. MicroSD : 송신기 기본정보가 탑재된 MicroSD 카드 삽입 포트

**9. 접점출력** : 외부 RELAY 접점 단자

**10. 통신 RS485** : 외부 RS-485 통신 단자

11. 전원(DC 12V) : DC 전원입력 단자



#### ○ 콜 센터 및 사후관리 서비스

전국 52개소의 네트워크화된 서비스망과 7개소 전문 **콜 센터** 운영을 통해 신속한 사후관리 서비스를 제공하며 해피 콜을 통한 고객 만족도를 실시

http://www.kocom.co.kr





