

농어촌 지역의 행정, 재난 및 재해방송을 위한

디지털 무선 마을방송시스템

- KDBS-510(수신기) 사용자 메뉴얼 -

주식회사 코콤

01. KDBS-510 구성

Ubiquitous Leader KOCOM
코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.

● KDBS-510 전면 디스플레이 명칭 및 기능



- | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| 1. 요일 알림 | : 현재 요일정보 알림 | 7. 스피커 | : 마을방송 출력/재생 스피커 |
| 2. 시간 표시 | : 현재 시간정보 알림 | 8. 조도센서 | : 주변 밝기를 감시하는 조도센서 내장 |
| 3. 달력(양력) | : 오늘의 양력 월/일 정보 | 9. 안테나 포트 | : 수신기 안테나 연결단자 |
| 4. 달력(음력) | : 오늘의 음력 월/일 정보 | 10. 메모리 슬롯 | : SD메모리카드 슬롯 |
| 5. 녹음방송 재생 | : 녹음 방송 알림 및 표시 / 재생버튼(터치식) | 11. 디버깅 포트 | : 수신기 펌웨어 업데이트 및 디버깅 포트 |
| 6. 음량 조절 버튼 | : 음량 수동조절 버튼(터치식) | | |

02. KDBS-510 동작

Ubiquitous Leader KOCOM

코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.

● 마을방송 듣기 및 다시 듣기(재생)



마을방송 수신


- 마을방송 수신기(KDBS-510)를 벽걸이 또는 거치대(크래들)에 거치된 상태에서 전원을 연결한다.
- 마을의 대표자가 마을회관의 송신기(KDBS-TRS)를 이용하여 방송을 송출하면 ③의 스피커를 통하여 방송을 들을 수 있다.
- 방송이 송출되고 나면, ①의 재생번호 LED에 깜빡이면서 방송이 녹음/저장 되어 있음을 표시해 준다.
- ①의 깜빡이는 LED 번호를 손가락을 이용하여 길게 누르고 ②의 재생(Play) 버튼을 길게 터치하면 녹음된 방송을 다시 들을 수 있다.
- 녹음된 방송의 재생을 멈추고자 할 때는 ②의 재생(Play) 버튼을 다시 길게 터치하면 된다.

02. KDBS-510 동작

Ubiquitous Leader KOCOM

코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.

● 음량(Volume) 조절



마을방송 음량(Volume) 조절

- 마을방송 수신기(KDBS-510)의 (-), (+) 버튼을 이용하여 수신기의 음량 조절이 가능하다.
- 전체 음량 레벨은 Level 1~9까지 모두 9단계로 조절이 가능하다.
- ① (-) 버튼을 터치하면 음량 레벨이 한단계 줄어든다. 현재 음량 정보는 ③의 LED를 통하여 확인이 가능하다.
(vo L1~vo L9)
- ② (+) 버튼을 터치하면 음량 레벨이 한단계 올라간다. 현재 음량 정보는 ③의 LED를 통하여 확인이 가능하다.
(vo L1~vo L9)


04. 전국 A/S망

Ubiquitous Leader KOCOM

코콤은 대한민국을 넘어 세계의 파트너로 성장합니다.

콜 센터 및 사후관리 서비스

전국 52개소의 네트워크화된 서비스망과 7개소 전문 콜 센터 운영을 통해 신속한 사후관리 서비스를 제공하며 해피 콜을 통한 고객 만족도를 실시



콜 센터망



글로벌 최고의 파트너 코콤

21C지능형 미래주거 문화의 세계화에
앞장서겠습니다.

Planning a Dream, Building the Future

KOCOM has been running one of the biggest domain and
sites in people have visited our website.

Company

Recruit

Product

Customer

www.kocom.co.kr

Thank you

유무선 통합방송시스템 전문
KOCOM®