

제조사명	(주)뉴온
모델명	KDL-710S
주소	경기도 김포시 고촌읍 아라옥로 22
제조국	대한민국
서비스센터	1899-0731

! 안전을 위한 주의 사항



안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 임의적인 분해시 정상적인 작동이 안될 수 있습니다.
- 제품에 가스라이터 등과 같은 인화성이 강한 물질을 가까이 하지 마십시오. 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 물이나 습기가 없는 곳에서 사용하십시오. 제품은 방수 및 방진 구조로 되어 있지 않으므로 부품의 단락 등으로 인한 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대로 충격을 가하거나 개조하지 마십시오. 고장 및 작동 불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 직사광선이 강한 장소나 고온의 장소에서 사용을 금합니다. 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 비나 눈 등 직접적으로 물이 들어치는 장소에 설치하지 마십시오. 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소할 때 제품에 직접적으로 물을 뿌리지 마십시오. 제품에 물이 들어갈 경우 고장 및 작동불량의 원인이 될 수 있습니다.
- 건전지는 반드시 알카라인 건전지를 사용하십시오. 충전식 건전지를 사용하실 경우 제품이 비정상적으로 작동될 수 있습니다.

01 고객지원

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 제품이상 발생 시, 설치점이나 본사로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다.
- 단, 보증기간(1년)이 지난 제품이나 소비자의 사용상 부주의로 인한 경우에는 유상 A/S 처리됩니다.
- A/S시 품질보증서가 없는 경우, 유상처리 되오니 반드시 보관하시기 바랍니다.
- 유상수리비는 부품 실비이므로 출장비를 받습니다.
- 본 피해보상 기준은 재정경제부고시 소비자 피해보상규정을 따릅니다.

02 사용시 숙지 사항



- 비밀번호를 처음 등록하거나 일괄삭제하실 경우에 문이 잠길 소리가 있으니 현관문을 반드시 열어놓고 카드를 저장한 상태에서 진행하시기 바랍니다.
- 제품 출하시 비밀번호는 "1234"입니다. 제품설치 후 반드시 비밀번호를 변경해 사용하세요.
- 일반 또는 개별 등록 모드를 변경할 경우 기존에 등록된 정보는 모두 지워지며, 새로 등록하여야 합니다.
- 타인의 비밀번호 입력으로 인한 피해는 본사가 책임지지 않습니다.
- 고객님의 보안을 위하여 반드시 제조사에서 공급하는 전용 카드만을 등록 후 사용하시기 바랍니다. 빌드원 도어록은 ISO 14443 Type A 규격을 준수하고 빌드원으로부터 인증이 완료된 카드 및 키태그에 한해 도어록에 등록하여 사용할 수 있습니다. 제공된 카드키 외에 교통카드, 신용카드(교통카드 가능) 또는 휴대폰 등의 등록 및 사용으로 인한 피해는 책임지지 않습니다.

03 제품명칭 및 구성품

— 제품 명칭

실외측 본체



