

KAF-W1000 WEB(접속, 비밀번호 변경) 사용 가이드


Web을 통한 장치 관리자 설정

모바일 또는 PC를 사용하여 Web 브라우저를 통해 장치의 관리자 설정을 확인, 변경 가능합니다.

Web 브라우저를 통한 장치 관리자 접속을 위해서는 단말기와 같은 네트워크 망에 모바일 또는 PC가 구성되어야 합니다.

1. 모바일을 통한 관리자 설정 접속 방법

1) 장치가 WIFI로 연결이 되어 있는 경우 : 장치에 할당된 IP 정보를 확인해야 하며, 다음과 같이 확인하면 됩니다.



① 관리자메뉴 화면에서 통신 아이콘을 클릭

② 통신 페이지에서 Wi-Fi 버튼을 클릭

③ 검색된 네트워크 리스트에서 사용할 Wi-Fi 선택

④ IP 주소 확인

주식회사 코콤


코콤 블루랩(마곡사옥): 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 5길 16 김포사옥: 경기도 김포시 고촌읍 아라옥로 22
 영업문의 TEL: 02 - 6675 - 2223 E-mail : kocom@kocom.co.kr | 고객센터 TEL: 1577-0051 E-mail : kocomas@kocom.co.kr www.kocom.co.kr
 ©2023. KOCOM CO.,Ltd. all rights reserved. ※본 내용은 제품의 품질과 성능을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

FACE THRU


KAF-W1000 WEB(접속, 비밀번호 변경) 사용 가이드

1. 모바일을 통한 관리자 설정 접속 방법


- 2) 장치가 네트워크 구성이 되어 있지 않을 경우 모바일 핫스팟으로 Wifi 연결이 가능합니다.
우선 휴대폰의 핫스팟 연결 방법은 다음과 같습니다. (단, 휴대폰마다 차이가 있을 수 있으므로 참고 바랍니다.)




① 휴대폰의 설정 메뉴에서 연결 클릭




② 모바일 핫스팟 및 테더링 클릭



③ 모바일 핫스팟을 클릭하여 활성화함




④ 모바일 핫스팟을 클릭하여 핫스팟 설정 확인




⑤ 모바일 핫스팟 설정을 완료한 후 디바이스의 네트워크를 핫스팟으로 설정합니다.


*모바일 핫스팟을 클릭하여 핫스팟 네트워크 이름 및 비밀번호를 설정, 변경할 수 있습니다.




⑥ 관리자메뉴 화면에서 통신 아이콘을 클릭




⑦ 통신 페이지에서 Wi-Fi 버튼을 클릭



⑧ 핫스팟 네트워크 선택



⑨ 핫스팟 네트워크 비밀번호 입력 후 확인 클릭



⑩ 핫스팟 네트워크가 연결되면 홈 화면의 네트워크 연결이 정상적으로 표시됩니다.





*주의사항
: 네트워크 연결이 비정상일 경우 그림과 같이 네트워크 에러 아이콘이 표시됩니다.



KAF-W1000 WEB(접속, 비밀번호 변경) 사용 가이드

1. 모바일을 통한 관리자 설정 접속 방법

3) 모바일 웹을 통한 관리자 설정 접속 방법



① 모바일 폰에서 인터넷 브라우저를 클릭합니다.

② 브라우저의 주소 입력창에 단말기의 IP 를 입력합니다.


③ 관리자 설정 페이지로 접속 됩니다.
사용자 이름 : admin /
비밀번호는 단말기 관리자
비밀번호를 입력 후 로그인
버튼을 클릭합니다.

④ 관리자 설정 메뉴가
표시됩니다.


KAF-W1000 WEB(접속, 비밀번호 변경) 사용 가이드

1. 모바일을 통한 관리자 설정 접속 방법


4) 모바일 웹을 통한 관리자 설정 접속 방법 (공용 비밀번호 설정)




① 관리자 설정 메뉴에서 구성 버튼을 클릭하세요.



② 접근 제어를 클릭해 주세요.



③ 마스터 비밀번호를 클릭하여 비밀번호를 설정 후 저장 버튼 클릭 (비밀번호 : 숫자 4~8)



④ 단말기에서 비밀번호로 출입을 하려면 비밀번호 버튼을 클릭합니다.




⑤ 비밀번호를 입력 후 ok 버튼을 클릭하면 안내멘트와 함께 출입문이 열립니다.

KAF-W1000 WEB(접속, 비밀번호 변경) 사용 가이드

2. PC를 통한 관리자 설정 접속 방법


- 1) 단말기의 네트워크가 이더넷일 경우
: 단말기의 IP를 확인합니다. 단말기 IP 확인 방법은 다음과 같습니다.



- ① 장치 관리자 설정 진입
② 통신 설정 클릭
③ 유선 네트워크 클릭
④ IP 주소를 확인합니다.

2. PC를 통한 관리자 설정 접속 방법

- 2) 단말기의 네트워크가 이더넷일 경우
: PC를 단말기와 동일한 네트워크에 연결합니다.






- ① PC의 네트워크 설정 진입 > 이더넷 속성 클릭
② IP 설정의 편집 클릭
③ IP 주소를 단말기의 동일 네트워크로 변경함

KAF-W1000 WEB(접속, 비밀번호 변경) 사용 가이드

2. PC를 통한 관리자 설정 접속 방법

- 3) 단말기의 네트워크가 WIFI일 경우 (스마트폰 핫스팟 테더링일 경우에도 동일)
: 단말기의 IP를 확인합니다. WIFI인 경우에 PC가 WIFI 접속이 가능해야 합니다.




- ① PC를 단말기와 같은 WIFI에 연결합니다.
② 인터넷 브라우저를 실행한 후 주소창에 단말기의 IP를 입력합니다.

- ③ 단말기 관리자 설정 페이지에 접속됩니다.
· 사용자 이름 : admin
· 비밀번호 : 단말기 관리자 비밀번호를 입력한 후 로그인 버튼을 클릭합니다.


- ④ 단말기 관리자 설정 화면이 표시됩니다.

2. PC를 통한 관리자 설정 접속 방법


- 4) 관리자 설정 페이지에서 공용 비밀번호 설정하기



- ① 단말기 관리자 설정 화면에 진입합니다.
② 구성을 클릭합니다.



- ③ 마스터 비밀번호를 클릭하여 비밀번호를 등록, 변경 후 저장 버튼을 누르면 비밀번호 단말기에 비밀번호 등록이 됩니다.



- ④ 단말기에서 비밀번호로 출입을 하려면 비밀번호 버튼을 클릭합니다.



- ⑤ 비밀번호를 입력 후 ok 버튼을 클릭하면 안내멘트와 함께 출입문이 열립니다.